

En **fonctionnement normal** le sélecteur est en position FILTRATION et les vannes sont dans ces positions : BF (bonde de fond) semi fermée ; SK (skimmer) ouverte ; PB (prise balai) fermée ; refoulement ouverte
Vanne verticale → ouverte ; Vanne horizontale → fermée



ATTENTION chaque fois que le sélecteur doit être manœuvré il faut mettre le moteur en position 0

Nettoyage du bassin

Arrêt du moteur ; sélecteur en position FILTRATION ; vannes comme sur la photo ; relancer le moteur



Passage du balai dans la piscine

Voir la vidéo. ATTENTION le tuyau doit toujours être dans le bassin pour le brancher et le débrancher de sa prise.

Lavage du filtre

Arrêt moteur ; sélecteur position LAVAGE ; 4 vannes ouvertes ; relancer le moteur **pendant 2 minutes**



Rinçage du filtre

Arrêt moteur ; sélecteur position RINCAGE ; 4 vannes ouvertes ; relancer le moteur **pendant 30 secondes**



Le nettoyage de la piscine est terminé ; Arrêter le moteur ; remettre le sélecteur et les vannes correctement (voir **fonctionnement normal**) et remettre le moteur en position AUT

Marche / Arrêt pompe



Position 0 le moteur est arrêté pour permettre de changer la position du sélecteur.



Position AUT mode automatique : la filtration est en marche de 8h à 20h

Pour forcer la marche du moteur en dehors des horaires AUTO il faut mettre en position MAN mode manuel ; ne pas oublier de remettre en mode AUT à la fin de la baignade.